

Programmeer handleiding voor de schakelbare diode- binnenverlichting IS800

De schakelbare diode binnenverlichting wordt als bouw pakket aangeboden voor verschillende fabrikanten en spoorbreedtes. In de printplaat voor de lichtdiode is de functiedecoder SLX800 geïntegreerd.. Hiermee kan de verlichting vanaf het besturingsapparaat ten allen tijde worden aan- en uitgeschakeld.

De binnenverlichting is op elk adres van 0 tot 99 (111) programmeerbaar. De helderheid van van de lichtdiode is met drie stappen instelbaar. Het aan- en uitschakelen van de verlichting kan op elke willekeurige toets van het besturingsapparaat geprogrammeerd worden.

Programmering

De programmering gaat met de Trix-Programmer 66841 of met de Lok Control 2000 66816 of met de afstandsbediening samen met de Central Control 2000 66800.

Verder gaat de programmering volgens de bijbehorende instructies. Na het invoeren van het gewenste adres dient voor de topsnelheid de waarde 1 ingevoerd te worden.

Voor het afremmen kunnen de waarden 1, 2 of 3 voor de drie verschillende lichtsterkten worden ingevoerd, waarbij 3 voor de grootste helderheid staat.

Het instellen van de impulsbreedte en het aantal stopsecties gaat volgens de onderstaande waarden. De adressen kunnen vrij gekozen worden. Zij kan ook overeen komen met het lokadres. In dit geval kan de binnenverlichting tegelijk met de frontverlichting geschakeld worden (instelling impulsbreedte 3 en twee stopsecties).

IS800	Functiebesturing Combi Control, Route Control Lok Control 2000, Afstandsbediening	Lokbesturing Lok Control, Combi Control Lok Control 2000, afstandbediening
-------	---	--

Impulsstop		
adr.,11 1 –	Toets 1	–
adr.,11 2 –	Toets 2	–
adr.,11 3 –	Toets 3	–
adr.,11 4 –	Toets 4	–
adr.,11 1 –	Toets 5	–
adr.,11 2 –	Toets 6	–
adr.,11 3 –	Toets 7	Lichttoets
adr.,11 4 –	Toets 8	Seintoets

Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar Handleiding voor later gebruik bewaren



Bürgermeister-Mävers-Str. 2a
D 28867 Syke Tel.: 04242-4377